ENGLISH | BAHASA INDONESIA

QT61215V01

Canon

Getting Started 2

2

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1**?
Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1**.

Proceed to connect printer to

PC

Smartphone or Tablet

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.
Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the website by scanning the code on the right.

* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

- Did you select wireless LAN connection in **Getting Started 1**?
  Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router → **A**
- Not using/having wireless router (Connecting printer to device via wireless LAN connection directly) → **B**

Android → **C**

* If you connect your device to the printer via wireless LAN connection directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

- Did you select wired LAN connection in **Getting Started 1**?
  This procedure is for when the printer has been connected to a wireless router with an Ethernet cable in **Getting Started 1**. Your smartphone or tablet must be connected to a wireless router via Wi-Fi.

iOS **Android** → **D**

Proceed to right side.

PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

❶ Access the following URL in your web browser.

http://canon.com/ijsetup

❷ Click **Set Up**.

❸ Select the region where you purchased the product.
❹ Select your product.
❺ Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.
❻ Select your operating system.
❼ Click **Download** to download the setup file.
* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.

❽ Open the downloaded file and click **Start Setup**.

❾ Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.

The screen in ❽ will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

When the screen below appears, the printer is ready to use.

Click **Next** to continue installing the software.

3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

Select the same method as you did in **Getting Started 1**.

Wireless LAN Connection
Connect the printer to a network without any cables.

Wired LAN Connection
Connect the printer to a network with an Ethernet cable.

USB Connection
Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

A iOS Using wireless router

❶ Tap **Settings** on the home screen.



❷ Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see ⊘ NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears.
XXXX varies depending on your printer.

❸ Tap **PRINT** which was installed.




The extended survey screen appears on the first startup.

❹ Tap the printer icon on the top left of the screen.



❺ Tap **Register Printer**.



❻ Tap **Printer Setup**.

❼ Tap **Connect via wireless router (recommended)**.



❽ Tap **OK**.



❾ Select the SSID of your wireless router connected to your device.



❿ When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.



⓫ Wait for a while until the printer is detected.



If the printer is not detected and an error message appears on the printer, tap **OK** and start over from ❶.

⓬ When the printer is detected, tap your printer's model name.



⓭ Enter the printer name as needed and tap **OK**.



⓮ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.




B iOS Not using/having wireless router

❶ Tap **Settings** on the home screen.



❷ Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see ⊘ NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears.
XXXX varies depending on your printer.

❸ Tap **PRINT** which was installed.




The extended survey screen appears on the first startup.

❹ Tap the printer icon on the top left of the screen.



❺ Tap **Register Printer**.



❻ Tap **Printer Setup**.


❼ Tap **Direct Connection**.



❽ Tap **OK**.



❾ Check the SSID and password and tap **Copy Password**.



❿ Tap **Settings** on the home screen.



⓫ Tap the same SSID as checked in ❾.



⓬ Paste the password and tap **Join**.



⓭ Tap **PRINT**.



⓮ Tap **Done**.



⓯ Wait for a while until the printer is detected.



⓰ When the printer is detected, tap your printer's model name.



⓱ Enter the printer name as needed and tap **OK**.



⓲ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



C Android

❶ Tap **PRINT** which was installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

❷ Tap **Yes**.




If the screen in ❷ does not appear, see ⊘ NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

❸ Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If **Select Router** screen appears".


Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap **Yes**.




Enter the password of the wireless router and tap **OK**.



Tap **Yes**.



Tap **OK**.



❹ Wait for a while until the printer is detected.



If the printer is not detected and an error message appears on the printer, tap **OK** and start over from ❶.

❺ When the printer is detected, tap your printer's model name.



❻ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

❼ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

If Select Router screen appears:

Do the following if this screen appears.
- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it.
  Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **If no target wireless router**.

D iOS / Android

When wired LAN connection is selected in Getting Started 1:

iOS

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, the printer is detected automatically. See **A** - ⓬ to perform the remaining steps.

Android

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, a dialog asking you to setup a printer appears.

The printer will be detected by following the on-screen instructions. See **C** - ❺ to perform the remaining steps.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:

Android If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.

❶ Tap **OK**.

❷ Tap **Cableless setup**.

❸ Tap **OK**.

❹ Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from ❶ in **A** / **B** / **C**.

Do the following if the screen in ❶ does not appear.
1. Press the **HOME** button to display the HOME screen.
2. Flick the HOME screen and tap **LAN settings**, **Wireless LAN setup** and **Cableless setup**, and then proceed to ❸ above.

QT6-1215-V01 XXXXXXXX
© CANON INC. 2015
PRINTED IN XXXXXXXX

Mari Memulai 2

Anda dapat menghubungkan pencetak ke PC/ponsel pintar/tablet dan menginstal perangkat lunak.

Apakah Anda telah menyelesaikan semua langkah dalam **Mari Memulai 1**?
Harap baca petunjuk ini setelah menyelesaikan pengesetan pencetak dalam **Mari Memulai 1**.

Lanjutkan untuk menghubungkan pencetak ke

PC

Ponsel pintar atau Tablet

Ponsel pintar/Tablet (iOS/Android)

1. Instal Canon PRINT Inkjet/SELPHY ke ponsel pintar/tablet Anda.

iOS : Cari "Canon PRINT" di App Store.
Android : Cari "Canon PRINT" di Google Play.

Atau akses situs web dengan memindai kode di sebelah kanan.

* Prosedur ini dideskripsikan berdasarkan Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. Pada versi lain, ikuti instruksi aplikasi untuk menyelesaikan pengesetan.

2. Periksa konfigurasi jaringan Anda.

- Apakah Anda memilih koneksi LAN nirkabel dalam **Mari Memulai 1**?
  Nyalakan Wi-Fi pada ponsel pintar atau tablet Anda sebelum memulai.

iOS

- Menggunakan perute nirkabel → **A**
- Tidak menggunakan/memiliki perute nirkabel (Menghubungkan pencetak ke perangkat melalui LAN nirkabel secara langsung) → **B**

Android → **C**

* Jika Anda menghubungkan perangkat ke pencetak melalui LAN nirkabel secara langsung, Anda mungkin tidak dapat mengakses Internet dengan perangkat Anda atau mungkin akan dikenai biaya koneksi Internet.

- Apakah Anda memilih koneksi LAN berkabel dalam **Mari Memulai 1**?
  Prosedur ini adalah untuk ketika pencetak telah dihubungkan ke perute nirkabel dengan kabel Ethernet dalam **Mari Memulai 1**. Ponsel pintar atau tablet Anda harus dihubungkan ke perute nirkabel lewat Wi-Fi.

iOS **Android** → **D**

Lanjutkan ke sebelah kanan.

PC (Windows/Mac OS)

1. Unduh berkas pengesetan.

❶ Akses URL berikut ini dalam penjelajah web Anda.

http://canon.com/ijsetup

❷ Klik **Mengeset(Set Up)**.

❸ Pilih wilayah tempat Anda membeli produk.

❹ Pilih produk Anda.

❺ Klik **Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar, atau Tablet(Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

❻ Pilih sistem operasi Anda.

❼ Klik **Unduh(Download)** untuk mengunduh berkas pengesetan.

* Jika peringatan keamanan unduhan muncul, izinkan penjelajah web Anda untuk melanjutkan pengunduhan.

❽ Buka berkas yang diunduh dan klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

❾ Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.

Pengguna PC Windows: Anda juga dapat membuka berkas dari setup CD-ROM.

Layar dalam ❽ akan muncul ketika Anda membuka berkas dari CD-ROM. Lakukan langkah-langkah selanjutnya dengan cara yang sama seperti pada situs web.

2. Pilih metode koneksi.

Pilih metode yang sama dengan yang Anda lakukan dalam **Mari Memulai 1**.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengaturan.

Ketika layar di bawah ini muncul, pencetak siap untuk digunakan.

Klik **Maju(Next)** untuk lanjut menginstal perangkat lunak.

Koneksi LAN Nirkabel(Wireless LAN Connection)
Menghubungkan pencetak ke jaringan tanpa menggunakan kabel.

Koneksi LAN Berkabel(Wired LAN Connection)
Menghubungkan pencetak ke jaringan dengan kabel Ethernet.

Koneksi USB(USB Connection)
Menghubungkan pencetak ke komputer Anda dengan kabel USB. Ini adalah cara yang paling mudah. Anda hanya dapat menghubungkan satu pencetak.

3. Instal perangkat lunak.

Ketika layar di bawah ini muncul, pilih perangkat lunak yang ingin Anda instal dan klik **Maju(Next)**.

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengaturan.

Sekarang komputer Anda telah terhubung ke pencetak.

A iOS Menggunakan perute nirkabel

❶ Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.

❷ Ketuk **Canon_ij_XXXX** pada setelan Wi-Fi.

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga **Canon_ij_XXXX** muncul.
XXXX bervariasi tergantung pada pencetak Anda.

❸ Ketuk **PRINT** yang telah diinstal.

Layar survei muncul pada pengaktifan pertama.

❹ Ketuk ikon pencetak pada bagian kiri atas layar.

❺ Ketuk **Daftarkan pencetak(Register Printer)**.

❻ Ketuk **Pengesetn Pencetak(Printer Setup)**.

❼ Ketuk **Sambungkan lewat perute nirkabel (dianjurkan)(Connect via wireless router (recommended))**.

❽ Ketuk **OK**.

❾ Pilih SSID perute nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda.

❿ Ketika layar entri kata sandi muncul, masukkan kata sandi untuk perute nirkabel Anda dan ketuk **OK**.

⓫ Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.

Jika pencetak tidak terdeteksi dan pesan kesalahan muncul pada pencetak, ketuk **OK** dan mulai ulang dari ❶.

⓬ Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.

⓭ Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

⓮ Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.

B iOS Tidak menggunakan/memiliki perute nirkabel

❶ Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.

❷ Ketuk **Canon_ij_XXXX** pada setelan Wi-Fi.

Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga **Canon_ij_XXXX** muncul.
XXXX bervariasi tergantung pada pencetak Anda.

❸ Ketuk **PRINT** yang telah diinstal.

Layar survei muncul pada pengaktifan pertama.

❹ Ketuk ikon pencetak pada bagian kiri atas layar.

❺ Ketuk **Daftarkan pencetak(Register Printer)**.

❻ Ketuk **Pengesetn Pencetak(Printer Setup)**.

❼ Ketuk **Koneksi langsung(Direct Connection)**.

❽ Ketuk **OK**.

❾ Periksa SSID dan kata sandi dan ketuk **SalinKtSandi(Copy Password)**.

❿ Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.

⓫ Ketuk SSID yang sama dengan yang telah diperiksa dalam ❾.

⓬ Tempel kata sandi dan ketuk **Bergabung(Join)**.

⓭ Ketuk **PRINT**.

⓮ Ketuk **Selesai(Done)**.

⓯ Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.

⓰ Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.

⓱ Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

⓲ Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.

C Android

❶ Ketuk **PRINT** yang telah diinstal.

Layar persetujuan lisensi muncul pada pengaktifan pertama.

❷ Ketuk **Ya(Yes)**.

Jika layar dalam ❷ tidak muncul, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga layar muncul.

❸ Ikuti instruksi pada layar.

Jika tidak satu pun dari layar ini ditampilkan, lihat "Jika layar **Pilih Perute(Select Router)** muncul".

Pastikan SSID perute nirkabel yang diinginkan muncul dan ketuk **Ya(Yes)**.

Masukkan kata sandi perute nirkabel dan ketuk **OK**.

Ketuk **Ya(Yes)**.

Ketuk **OK**.

❹ Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.

Jika pencetak tidak terdeteksi dan pesan kesalahan muncul pada pencetak, ketuk **OK** dan mulai ulang dari ❶.

❺ Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.

❻ Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

❼ Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.

Jika layar Pilih Perute(Select Router) muncul:

Lakukan hal berikut jika layar ini muncul.

- Ketika SSID perute nirkabel yang diinginkan muncul, ketuk.
  Pastikan perangkat Anda terhubung ke SSID yang sama.
- Jika SSID perute nirkabel yang diinginkan tidak muncul atau Anda tidak yakin, ketuk **Jk tdk ada perute nirkabel trget(If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Ketika koneksi LAN berkabel dipilih dalam Mari Memulai 1:

iOS

Ketika Anda memulai Canon PRINT Inkjet/SELPHY, pencetak dideteksi secara otomatis. Lihat A - ⓬ untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Android

Ketika Anda memulai Canon PRINT Inkjet/SELPHY, muncul dialog yang meminta Anda untuk mengeset pencetak.

Pencetak akan dideteksi dengan mengikuti instruksi pada layar. Lihat C - ❺ untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.

CATATAN

iOS Jika **Canon_ij_XXXX** tidak muncul:

Android Jika pesan yang mengatakan "**Pencetak tidak terdaftar. Laksanakan pengesetan pencetak?(Printer is not registered. Perform printer setup?)**" tidak muncul saat pengaktifan Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Lakukan hal-hal berikut pada pencetak.

❶ Ketuk **OK**.

❷ Ketuk **Pengesetan tanpa kabel(Cableless setup)**.

❸ Ketuk **OK**.

❹ Kembali ke Canon PRINT Inkjet/SELPHY dan mulai ulang dari ❶ dalam A / B / C.

Lakukan hal berikut jika layar pada ❶ tidak muncul.

1. Tekan tombol **BERANDA** untuk menampilkan layar BERANDA.
2. Jentik layar BERANDA lalu ketuk **Setelan LAN (LAN settings)**, **Pengesetan LAN nirkabel (Wireless LAN setup)** dan **Pengesetan tanpa kabel (Cableless setup)**, kemudian lanjutkan ke ❸ di atas.