
QT56654V01

ENGLISH | 繁體中文 | 한국어 | ภาษาไทย | BAHASA INDONESIA | TIẾNG VIỆT


Canon

iX6800 series
iX6700 series

Installation Space
安裝空間
설치 공간
พื้นที่การติดตั้ง
Ruang Instalasi
Không gian cài đặt




1




2


1




2



3




4




3


1




XXXXXXXX © CANON INC. 2024 PRINTED IN XXXXXXXX

2





4



1
2
2 2

4


1




2


2
2
1


3


1
2
Slowly.
緩慢操作。
천천히 하십시오.
ดำเนินการค่อย ๆ
Perlahan.
Chậm.


4



BK
1
2

5



BK
PGBK


6





5







4 4

5


1




2




3




4




5





6





6





If the **Alarm** lamp flashes orange, press the **RESUME/CANCEL** button, then proceed to next chapter. Print Head Alignment can also be performed after installation.

如果**警告**指示燈閃爍橙色，按**重試/取消**按鈕，然後繼續執行下一章。安裝完成後也可以執行列印頭校準(Print Head Alignment)。

알람(Alarm) 램프가 오렌지색으로 깜박이면 **계속/취소(RESUME/CANCEL)** 버튼을 누른 후 다음 장으로 이동하십시오. 또한 설치한 후 프린트 헤드 정렬(Print Head Alignment)을 수행할 수 있습니다.

หากสัญญาณไฟ **เตือน** กะพริบเป็นสีส้ม ให้กดปุ่ม **RESUME/CANCEL** จากนั้นดำเนินการตามบทถัดไป การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์(Print Head Alignment) ยังสามารถดำเนินการได้หลังจากการติดตั้ง

Jika lampu **Alarm** berkedip oranye, tekan tombol **RESUME/CANCEL**, kemudian lanjutkan ke bab berikutnya. Penjajaran Kepala Cetak(Print Head Alignment) juga dapat dilakukan setelah instalasi.


Nếu đèn **Alarm** nháy sáng màu cam, nhấn nút **RESUME/CANCEL**, rồi chuyển sang chương tiếp theo. Print Head Alignment có thể được tiến hành sau khi cài đặt.

6

6

iX6800 series
iX6700 series

iX6800 series



canon.com/ijsetup

