Windows

MF Scan Utility

คู่มือการใช้งาน

USRMA-1501-02 2022-11 th

Copyright CANON INC. 2022

รายละเอียด

บทนำ 2

วิธีใช้คู่มือ 3

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้ 4

คำสงวนสิทธิ์ 5

ลิขสิทธิ์ 6

เครื่องหมายการค้า 7

MF Scan Utility คืออะไร 9

ก่อนการใช้งาน 11

การสแกนโดยใช้ MF Scan Utility 13

การสแกนเอกสาร 14

การสแกนภาพถ่าย 15

การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง 16

การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก 17

การสแกนด้วย ScanGear MF 19

การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน 20

การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail 21

การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก 22

การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud 23

การเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนด้วย Adobe DC 24

การกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุม 25

รายการการตั้งค่า 27

หน้าจอหลัก 28

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า] 29

กล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ] 33

กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า] 34

บทนำ

บทนำ 2
วิธีใช้คู่มือ 3
เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้ 4
คำสงวนสิทธิ์ 5
ลิขสิทธิ์ 6
เครื่องหมายการค้า 7

บทนำ

- วิธีใช้คู่มือ(P. 3)
- คำสงวนสิทธิ์(P. 5)
- ลิขสิทธิ์(P. 6)
- เครื่องหมายการค้า(P. 7)

วิธีใช้คู่มือ

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับการใช้คู่มือนี้

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้(P. 4)

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องหมายและการตั้งค่าที่ใช้ในคู่มือนี้

เครื่องหมายที่ใช้ในคู่มือนี้

ในคู่มือนี้มีการกำหนดสัญลักษณ์คำอธิบายในส่วนของรายการและการดำเนินงานที่จะต้องปฏิบัติตามขณะใช้ซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้

ข้อสำคัญ

- ระบุข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ระบุคำชี้แจงในการใช้งานหรือคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการทำงาน ขอแนะนำอย่างจริงจังให้อ่านหมายเหตุเหล่านี้

รายละเอียดการตั้งค่า

ในคู่มือเล่มนี้ ชื่อคำสั่งตั้งค่าที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะดังนี้

ตัวอย่าง:

[สแกน]

[ตกลง]

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

บริษัท CANON INC. ไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ และมิได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันด้านการตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ บริษัท CANON INC. จะไม่ขอรับผิดเกี่ยวกับความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้

ลิขสิทธิ์

Copyright CANON INC. 2022

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ คัดลอก จัดเก็บในระบบค้นคืนข้อมูล หรือแปลส่วนใดๆ ของสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เป็นภาษาต่างๆ หรือภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล แม่เหล็ก แสง เคมี ด้วยตนเอง หรืออื่นๆ โดยมิได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Canon Inc.

เครื่องหมายการค้า

macOS และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

All other trademarks are the property of their respective owners.

MF Scan Utility คืออะไร

MF Scan Utility คืออะไร 9

MF Scan Utility คืออะไร

MF Scan Utility คือซอฟต์แวร์สำหรับสแกนภาพถ่าย เอกสาร ฯลฯ ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย

สแกนเอกสารที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

เพียงคลิกที่ปุ่มไอคอนในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility คุณก็จะสามารถสแกนเอกสารได้โดยมีรูปแบบการตั้งค่าที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

บันทึกรูปภาพที่ถูกสแกนโดยอัตโนมัติ

เมื่อสแกนต้นฉบับ รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตามการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้

ในการตั้งค่ามาตรฐาน ภาพจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ [เอกสาร]/[เอกสารของฉัน]

การเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ

คุณสามารถแสดงรูปภาพที่ถูกสแกน แนบภาพใน e-mail ดึงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกนเป็นไฟล์ตัวอักษร และนำรูปภาพที่ถูกสแกนไปใช้โดยทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการได้

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี Evernote หรือ Dropbox ติดตั้งอยู่ คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพที่ถูกสแกนไปยังระบบ Cloud Storage ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **การสแกนเอกสาร(P. 14)**
- **การสแกนภาพถ่าย(P. 15)**
- **การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก(P. 22)**
- **การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud(P. 23)**

ก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน 11

ก่อนการใช้งาน

- ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดจะถูกโพสต์อยู่ที่เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบสภาพแวดล้อมการใช้งาน ฯลฯ และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมตามความจำเป็น
  เว็บไซต์สากล: https://global.canon/
- ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้
  - อุปกรณ์ที่ใช้และการตั้งค่าอุปกรณ์
  - รุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์
  - ลำดับตัวเลือกของอุปกรณ์
  - รุ่นของซอฟต์แวร์นี้
  - สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
- การแสดงผลบนหน้าจอ ขั้นตอน ฯลฯ ที่ปรากฏในคู่มืออาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

การสแกนโดยใช้ MF Scan Utility

การสแกนโดยใช้ MF Scan Utility 13
- **การสแกนเอกสาร** 14
- **การสแกนภาพถ่าย** 15
- **การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง** 16
- **การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก** 17
- **การสแกนด้วย ScanGear MF** 19
- **การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน** 20
- **การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail** 21
- **การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก** 22
- **การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud** 23
- **การเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนด้วย Adobe DC** 24
- **การกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุม** 25

การสแกนโดยใช้ MF Scan Utility

- การสแกนเอกสาร(P. 14)
- การสแกนภาพถ่าย(P. 15)
- การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง(P. 16)
- การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก(P. 17)
- การสแกนด้วย ScanGear MF(P. 19)
- การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน(P. 20)
- การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail(P. 21)
- การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก(P. 22)
- การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud(P. 23)
- การเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนด้วย Adobe DC(P. 24)
- การกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุม(P. 25)

การสแกนเอกสาร

คุณสามารถสแกนโดยใช้รูปแบบการตั้งค่าที่เหมาะสมกับเอกสาร เช่น ข้อความ และไดอะแกรมได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน]

3 หากจำเป็นให้คลิก [การตั้งค่า] และกำหนดการตั้งค่าแบบละเอียด

คลิก [สแกนเอกสาร] ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) → ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง].

ตั้งค่าปลายทางบันทึกภาพ: ให้ตั้งค่า [บันทึกการตั้งค่า] > [บันทึกใน]

4 คลิก [สแกนเอกสาร]

เริ่มต้นการสแกน

รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **หน้าจอหลัก(P. 28)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**

การสแกนภาพถ่าย

คุณสามารถสแกนโดยใช้รูปแบบการตั้งค่าที่เหมาะสมกับภาพถ่ายได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน]

3 หากจำเป็นให้คลิก [การตั้งค่า] และกำหนดการตั้งค่าแบบละเอียด

คลิก [ภาพถ่าย] ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) → ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง].

ตั้งค่าปลายทางบันทึกภาพ: ให้ตั้งค่า [บันทึกการตั้งค่า] > [บันทึกใน]

4 คลิก [สแกนภาพถ่าย]

เริ่มต้นการสแกน

รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก(P. 28)
- กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)

การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง

คุณสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเป็น "สแกนแบบกำหนดเอง" ได้

1 คลิก [การตั้งค่า] ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

2 คลิก [กำหนดเอง] ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

3 หากจำเป็นให้ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

การตั้งค่าจะถูกลงทะเบียนไว้ใน [กำหนดเอง] ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

4 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

5 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [กำหนดเอง]

เริ่มต้นการสแกน

รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกตามการตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **หน้าจอหลัก(P. 28)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**

การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก

คุณสามารถสแกนต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นกระจกได้โดยสแกนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของต้นฉบับ และนำมาต่อกันเป็นภาพเดียว รองรับการสแกนต้นฉบับขนาดสูงสุดประมาณสองเท่าของกระจก

1 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน]

2 หากจำเป็นให้คลิก [การตั้งค่า] และกำหนดการตั้งค่าแบบละเอียด

คลิก [เย็บ] ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) → ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง].

3 คลิก [สแกนและเย็บ]

4 ตั้งค่า [เลือกขนาดผลงาน]/[ทิศทางสแกน] ในกล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ]

5 วางต้นฉบับส่วนแรกที่จะสแกนที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

วางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของต้นฉบับบนกระจกตามทิศทางที่กำหนดใน [ทิศทางสแกน] (ทิศทางที่มี "1" แสดงในพื้นที่แสดงภาพตัวอย่าง)

6 คลิก [เริ่มการสแกนรูปภาพ 1]

รูปภาพที่ถูกสแกน 1 จะปรากฏในการแสดงภาพตัวอย่าง

7 วางต้นฉบับส่วนถัดไปที่จะสแกนที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

8 คลิก [เริ่มการสแกนรูปภาพ 2]

รูปภาพที่ถูกสแกน 2 จะปรากฏในการแสดงภาพตัวอย่าง

9 หากจำเป็นให้ปรับรูปภาพที่ถูกสแกน

การปรับพื้นที่ที่จะบันทึก: เลือก [ปรับกรอบการครอบตัด] และลากกรอบการครอบตัด (กรอบเส้นประ) ในภาพตัวอย่าง

การปรับเค้าโครง: ลากภาพ

การหมุนและขยาย/ลดขนาดภาพ: คลิก [] ในแถบเครื่องมือ

การสแกนใหม่: คลิก [] ในแถบเครื่องมือ

10 คลิก [บันทึก]

ภาพที่ต่อกันเป็นภาพเดียวจะถูกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก(P. 28)
- กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)
- กล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ](P. 33)

การสแกนด้วย ScanGear MF

คุณสามารถแสดงหน้าจอ ScanGear MF (ไดรเวอร์เครื่องสแกน) และกำหนดการตั้งค่าการสแกนแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ และยังสามารถปรับพื้นที่การสแกนและตั้งค่าฟังก์ชันการแก้ไขภาพในระหว่างดูภาพตัวอย่างได้อีกด้วย

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

หากคุณต้องการดูภาพตัวอย่าง ให้วางต้นฉบับบนกระจก

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน]

3 หากจำเป็นให้คลิก [การตั้งค่า] และกำหนดการตั้งค่าแบบละเอียด

คลิก [ScanGear] ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) → ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

หมายเหตุ

- คุณสามารถตั้งค่าได้เฉพาะรายการใน [บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] ที่กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า] คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสแกนในหน้าจอ ScanGear MF ได้

4 คลิก [ScanGear]

5 ตั้งค่ารายการต่างๆ ในหน้าจอ ScanGear MF ได้ตามที่จำเป็น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าการตั้งค่า กรุณาดูที่วิธีใช้ ScanGear MF

6 คลิก [สแกน]

เริ่มต้นการสแกน
รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกตามการตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก(P. 28)
- กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)

การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน

คุณสามารถเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนในแอพพลิเคชั่น OCR ที่ระบุไว้ และดึงสตริงอักขระออกมาได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

3 คลิก [OCR] ในหน้า [ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

4 เลือกแอพพลิเคชั่นจาก [แอพพลิเคชั่น OCR] ใน [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น]

หากคุณเลือก [ผลงานเป็นข้อความ] สตริงอักขระที่ดึงออกมาจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ตัวอักษร

5 หากจำเป็นให้ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

6 คลิก [OCR] ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

เริ่มต้นการสแกน
เริ่มต้นแอพพลิเคชั่น OCR ที่ระบุไว้เพื่อแสดงสตริงอักขระที่ดึงออกมา

หมายเหตุ

- การดึงสตริงอักขระเมื่อสแกนด้วย [สแกนเอกสาร]/[สแกนแบบกำหนดเอง]/[ScanGear]: ตั้งค่าที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] > [เริ่ม OCR]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หน้าจอหลัก(P. 28)
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)

การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail

คุณสามารถแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail ที่ระบุได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

3 คลิก [E-mail] ในหน้า [ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

จำกัดขนาดข้อมูลที่แนบ: ให้ตั้งค่า [การตั้งค่าทั่วไป] > [ขนาดสิ่งที่แนบกับ E-mail]
ตั้งค่าปลายทางบันทึกภาพ: ให้ตั้งค่า [บันทึกการตั้งค่า] > [บันทึกใน]

4 เลือกไคลเอ็นต์ e-mail จาก [ไคลเอ็นต์ E-mail] ใน [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น]

คุณสามารถเพิ่มซอฟต์แวร์ e-mail ได้โดยเลือก [เพิ่ม]

5 หากจำเป็นให้ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

6 คลิก [E-mail] ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

เริ่มต้นการสแกน
รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ e-mail ที่ระบุไว้จะเริ่มต้นการทำงานและภาพจะแนบไปกับ e-mail ฉบับใหม่

หมายเหตุ

- การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail เมื่อสแกนด้วย [สแกนเอกสาร]/[สแกนภาพถ่าย]/[สแกนแบบกำหนดเอง]/[ScanGear]: ตั้งค่าที่ [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] > [แนบกับ e-mail]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หน้าจอหลัก(P. 28)
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)

การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก

คุณสามารถระบุรูปแบบข้อมูล ลำดับภาพ ปลายทางที่จะบันทึก ฯลฯ ได้ในระหว่างตรวจรูปขนาดย่อของผลลัพธ์การสแกน

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

3 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้า [] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

คลิกหนึ่งตัวเลือกจาก [สแกนเอกสาร]/[สแกนภาพถ่าย]/[สแกนแบบกำหนดเอง]/[สแกนและเย็บ]/[ScanGear]/[OCR]/[E-mail]

4 เลือก [ตรวจผลลัพธ์สแกน] ใน [บันทึกการตั้งค่า] → คลิก [ตกลง]

5 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

เริ่มต้นการสแกน

6 หากจำเป็นให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า]

7 คลิก [ตกลง]

รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกตามการตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **หน้าจอหลัก(P. 28)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**
- **กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า](P. 34)**

การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี Evernote หรือ Dropbox ติดตั้งอยู่ คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพที่ถูกสแกนไปยังระบบ Cloud Storage ได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

3 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้า [ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]



คลิกหนึ่งตัวเลือกจาก [สแกนเอกสาร]/[สแกนภาพถ่าย]/[สแกนแบบกำหนดเอง]/[สแกนและเย็บ]/[ScanGear]

4 ระบุปลายทางในการถ่ายโอนข้อมูลใน [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

สำหรับ Evernote: เลือก [ส่งถึงแอพพลิเคชั่น] → [Evernote]
สำหรับ Dropbox: เลือก [ส่งถึงโฟลเดอร์] → [Dropbox]

5 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

เริ่มต้นการสแกน
รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกอัพโหลดไปยังระบบ Cloud Storage ที่ระบุไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **หน้าจอหลัก(P. 28)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**

การเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนด้วย Adobe DC

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี Adobe Acrobat DC หรือ Adobe Reader DC ติดตั้งอยู่ คุณสามารถดูรูปภาพที่ถูกสแกนในรูปของไฟล์ PDF ได้

1 วางต้นฉบับที่อุปกรณ์ให้เข้าที่

2 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

3 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้า [ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

คลิกหนึ่งตัวเลือกจาก [สแกนเอกสาร]/[สแกนภาพถ่าย]/[สแกนแบบกำหนดเอง]/[สแกนและเย็บ]/[ScanGear]

4 เลือก [ส่งถึงแอพพลิเคชั่น] > [Adobe Acrobat DC / Reader DC] ใน [การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

5 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

เริ่มต้นการสแกน

รูปภาพที่ถูกสแกนจะแสดงขึ้นในรูปของไฟล์ PDF ใน Adobe Acrobat DC หรือ Adobe Reader DC ในกรณีที่จำเป็นคุณสามารถปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ กับไฟล์ PDF ได้ เช่น บันทึก แก้ไข พิมพ์ ฯลฯ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- หน้าจอหลัก(P. 28)
- กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)

การกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุม

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุมของอุปกรณ์ได้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสแกนแบบละเอียดเพิ่มเติมได้โดยใช้ MF Scan Utility

1 ในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้อยู่จาก [ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน] → คลิก [การตั้งค่า]

2 คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ในหน้า [ ] (การสแกนจากอุปกรณ์) ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

คลิกหนึ่งตัวเลือกจาก [สแกนสี]/[สแกนขาวดำ]/[กำหนดเองแบบ 1]/[กำหนดเองแบบ 2]

3 หากจำเป็นให้ตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องใน [ตัวเลือกสแกน]/[บันทึกการตั้งค่า]/[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น] → คลิก [ตกลง]

การตั้งค่าจะถูกลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสแกนจากแผงควบคุม โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **หน้าจอหลัก(P. 28)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**

รายการการตั้งค่า

รายการการตั้งค่า 27
หน้าจอหลัก 28
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า] 29
กล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ] 33
กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า] 34

รายการการตั้งค่า

- หน้าจอหลัก(P. 28)
- กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)
- กล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ](P. 33)
- กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า](P. 34)

หน้าจอหลัก

ส่วนนี้อธิบายหน้าจอหลักที่ปรากฏขึ้นก่อนเมื่อ MF Scan Utility เริ่มต้น

[ชื่อผลิตภัณฑ์]/[เครื่องสแกน]
ระบุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการสแกน หากเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ให้เลือกอุปกรณ์ที่ในชื่อผลิตภัณฑ์มี "ser_<Mac address name>" ต่อท้าย

[เอกสาร]
สแกนด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมกับเอกสารที่มีข้อความและไดอะแกรม

[ภาพถ่าย]
สแกนด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปถ่าย

[กำหนดเอง]
ลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเป็น "โปรไฟล์"

[เย็บ]
รวมการสแกนหลายครั้งจากต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพื่อให้พอดีกับแท่นวางให้เป็นภาพเดียว คุณสามารถสแกนต้นฉบับที่มีขนาดประมาณสองเท่าของแท่นวางได้

[ScanGear]
แสดงหน้าจอ ScanGear MF (ไดรเวอร์เครื่องสแกน) เพื่อกำหนดการตั้งค่าการสแกน

[OCR]
เปิดภาพที่สแกนในแอปพลิเคชัน OCR ที่ระบุเพื่อแยกสตริงอักขระ

[E-mail]
แนบภาพที่สแกนในซอฟต์แวร์ของอีเมลที่ระบุ

[การตั้งค่า]
ตั้งค่ารายละเอียดเมื่อสแกนด้วย MF Scan Utility

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **การสแกนเอกสาร(P. 14)**
- **การสแกนภาพถ่าย(P. 15)**
- **การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง(P. 16)**
- **การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก(P. 17)**
- **การสแกนด้วย ScanGear MF(P. 19)**
- **การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน(P. 20)**
- **การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail(P. 21)**
- **กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า](P. 29)**

กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่า]

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสแกนแบบละเอียดก่อนสแกนได้

แถบเครื่องมือ

[ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าขณะสแกนได้โดยใช้ MF Scan Utility ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ ([เอกสาร]/[ภาพถ่าย]/[กำหนดเอง]/[เย็บ]/[ScanGear]/[OCR]/[E-mail]) และกำหนดการตั้งค่าการสแกนแบบละเอียด การตั้งค่านี้จะมีผลใช้งานเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์แต่ละปุ่ม และสแกนในหน้าจอหลักของ MF Scan Utility

[ ] (การสแกนจากอุปกรณ์)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุมของอุปกรณ์ได้

คลิกปุ่มไอคอนวัตถุประสงค์ ([สแกนสี]/[สแกนขาวดำ]/[กำหนดเองแบบ 1]/[กำหนดเองแบบ 2]) และกำหนดการตั้งค่าการสแกนแบบละเอียด

[ ] (การตั้งค่าทั่วไป)

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ร่วมกับ MF Scan Utility ขนาดข้อมูลไฟล์แนบใน e-mail โฟลเดอร์ปลายทางสำหรับจัดเก็บไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

[ตัวเลือกสแกน]

หมายเหตุ

- เมื่อคุณคลิก [ScanGear] ในหน้า [ ] (การสแกนจากคอมพิวเตอร์) [ตัวเลือกสแกน] ไม่ปรากฏ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการสแกนในหน้าจอ ScanGear MF ได้

[วิธีการสแกน]

เลือกตำแหน่งที่จะใส่ต้นฉบับ

หากคุณเลือก [โหมดอัตโนมัติ] ต้นฉบับจะถูกสแกนจากตัวป้อนหากใส่ต้นฉบับในตัวป้อน และจะถูกสแกนจากกระจกหากไม่ได้ใส่ต้นฉบับในตัวป้อน

[โหมดสี]

เลือกสีในการสแกน

[สีดำและสีขาว] จะสแกนเป็นสีดำและสีขาว เหมาะกับต้นฉบับที่มีข้อความและเส้นร่างจำนวนมาก

[เฉดสีเทา] จะสแกนเป็นภาพแบบครึ่งสีโดยไล่สี 256 ระดับจากสีขาวไปยังสีดำ เหมาะกับภาพถ่าย ฯลฯ

[ขนาดกระดาษ]

เลือกขนาดต้นฉบับที่จะสแกน

หากคุณเลือก [กำหนดเอง] คุณจะสามารถตั้งค่าต้นฉบับในขนาดใดก็ได้ตามต้องการ

[ความละเอียด]
เลือกความละเอียดในการสแกน

[การตั้งค่าการวางแนวการสแกนเอกสาร]
ตั้งค่าทิศทางสแกนสำหรับต้นฉบับที่ใส่ในตัวป้อน

[สแกนสองด้านเมื่อสแกนจากตัวป้อน]
เลือกรายการนี้เมื่อสแกนต้นฉบับทั้งสองด้านจากตัวป้อน

[การตั้งค่าการดำเนินการรูปภาพ]
หากคุณคลิก [+] คุณจะสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้

[ทำให้เค้าโครงร่างคม]
เน้นเส้นขอบของรูปภาพเพื่อให้คมชัดขึ้น

[แก้ไขข้อความสีดำ]
ปรับให้เส้นขอบของตัวอักษรสีดำชัดขึ้น

[ลดม้วน]
ลดม้วนในภาพแบบครึ่งสีและลายเส้น

[บันทึกการตั้งค่า]

[ชื่อไฟล์]
ใส่ชื่อไฟล์ภาพที่จะบันทึก วันที่และตัวเลขสี่หลักเช่นเดียวกับ "_20XX0101_0001" จะเพิ่มต่อจากชื่อไฟล์

[บันทึกใน]
ระบุปลายทางที่จะบันทึกรูปภาพที่ถูกสแกน
ในการตั้งค่ามาตรฐาน ภาพจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ [เอกสาร]/[เอกสารของฉัน]

[รูปแบบข้อมูล]
เลือกรูปแบบข้อมูลเมื่อบันทึกภาพ

[คุณภาพรูปภาพ JPEG]
หากคุณเลือก [JPEG/Exif] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ให้เลือกคุณภาพรูปภาพ

[การบีบข้อมูล PDF]
หากคุณเลือก [PDF (แยกเข้าไปในไฟล์หน้าเดียว)]/[PDF] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ให้เลือกอัตราส่วนการบีบอัดข้อมูล

[สร้างไฟล์ PDF ที่สนับสนุนการค้นหาคำสำคัญ]
หากคุณเลือก [PDF (แยกเข้าไปในไฟล์หน้าเดียว)]/[PDF] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ไฟล์ PDF จะถูกสร้างขึ้นโดยแปลงอักขระในภาพเป็นข้อมูลตัวอักษร ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหาข้อความได้

[บันทึกไปที่โฟลเดอร์ย่อยด้วยวันที่ปัจจุบัน]
โฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามวันที่สแกนจะถูกสร้างขึ้นในปลายทางการบันทึกที่ระบุไว้ใน [บันทึกใน] และภาพจะถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

[ตรวจผลลัพธ์สแกน]
คุณสามารถระบุรูปแบบข้อมูล ลำดับภาพ ปลายทางที่จะบันทึก ฯลฯ ได้ในระหว่างตรวจรูปขนาดย่อของผลลัพธ์การสแกน

[การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น]

หมายเหตุ

- หากคุณเลือก [เพิ่ม] จากรายการข้อมูล คุณจะสามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร์ได้

[เปิดด้วยแอพพลิเคชั่น]
หากคุณต้องการดำเนินการหรือแก้ไขรูปภาพที่ถูกสแกน ให้ระบุแอพพลิเคชั่นที่จะใช้เปิดภาพ

[ส่งถึงแอพพลิเคชั่น]
หากคุณต้องการส่งรูปภาพที่ถูกสแกนไปยังแอพพลิเคชั่นที่สามารถเปิดหรือจัดการรูปภาพได้ ให้ระบุแอพพลิเคชั่นที่จะส่งไป

[ส่งถึงโฟลเดอร์]
หากคุณต้องการบันทึกรูปภาพที่ถูกสแกนลงในโฟลเดอร์นอกเหนือจากที่ระบุใน [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าทั่วไป] > [บันทึกใน] ให้ระบุโฟลเดอร์ปลายทางที่จะบันทึก

[แนบกับ e-mail]/[ไคลเอ็นต์ E-mail]
หากคุณต้องการแนบรูปภาพที่ถูกสแกนใน e-mail ให้ระบุซอฟต์แวร์ e-mail

[เริ่ม OCR]/[แอพพลิเคชั่น OCR]
หากคุณต้องการดึงสตริงอักขระออกจากรูปภาพที่ถูกสแกน ให้ระบุแอพพลิเคชั่น OCR
หากคุณเลือก [ผลงานเป็นข้อความ] สตริงอักขระที่ดึงออกมาจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ตัวอักษร

[อย่าเริ่มแอพพลิเคชั่นใดๆ]
รูปภาพที่ถูกสแกนจะถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ที่ระบุใน [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าทั่วไป] > [บันทึกใน] โดยไม่มีการเปิดแอพพลิเคชั่นใดๆ

[การตั้งค่าทั่วไป]

[ชื่อผลิตภัณฑ์]
แสดงอุปกรณ์ที่จะใช้ หากเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ชื่อผลิตภัณฑ์จะแสดงขึ้นมาโดยมี "ser_<Mac address name>" ต่อท้าย
หากคุณคลิก [เลือก] คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้สแกนจากแผงควบคุมได้

[ขนาดสิ่งที่แนบกับ E-mail]
หากคุณต้องการลดขนาดข้อมูลภาพที่จะแนบใน e-mail ให้เลือกขนาด

[ภาษาของเอกสาร]
หากคุณต้องการเลือกภาษาเมื่อระบุสตริงอักขระในภาพ ให้เลือกภาษา

[โฟลเดอร์ของไฟล์ชั่วคราว]
คลิก [เรียกดู] และระบุโฟลเดอร์ที่จะบันทึกภาพไว้ชั่วคราว

[ภาษาที่แสดง]

ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงใน MF Scan Utility ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงผล หลังจากเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ใน [ภาษาที่แสดง] ให้ปิดหน้าจอ MF Scan Utility จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- **การสแกนโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง(P. 16)**
- **การดึงสตริงอักขระจากรูปภาพที่ถูกสแกน(P. 20)**
- **การแนบรูปภาพที่ถูกสแกนกับ e-mail(P. 21)**
- **การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก(P. 22)**
- **การใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นระบบ Cloud(P. 23)**
- **การเปิดรูปภาพที่ถูกสแกนด้วย Adobe DC(P. 24)**
- **การกำหนดการตั้งค่าเมื่อสแกนจากแผงควบคุม(P. 25)**
- **กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า](P. 34)**

กล่องโต้ตอบ [เย็บรูปภาพ]

คุณสามารถสแกนต้นฉบับที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นกระจกได้โดยสแกนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของต้นฉบับ และนำมาต่อกันเป็นภาพเดียว รองรับการสแกนต้นฉบับขนาดสูงสุดประมาณสองเท่าของกระจก

[ ] (ลบ)

ลบภาพที่เลือก

[ ] (ปรับขนาด)

คลิกซ้ายที่ภาพในการแสดงภาพตัวอย่างจะเป็นการขยายภาพ คลิกขวาที่ภาพจะเป็นการย่อภาพ

[ ] (หมุน)

หมุนภาพในการแสดงภาพตัวอย่าง

[เลือกขนาดผลงาน]

เลือกขนาดผลงานหลังจากต่อภาพ

[ทิศทางสแกน]

เลือกทิศทางที่จะนำภาพมาต่อกัน

[เริ่มการสแกนรูปภาพ 1]

สแกนต้นฉบับส่วนแรกที่ต้องสแกนก่อน (ส่วนที่มี "1" แสดงในพื้นที่แสดงภาพตัวอย่าง) และแสดงภาพดังกล่าวในการแสดงภาพตัวอย่าง

[เริ่มการสแกนรูปภาพ 2]

สแกนต้นฉบับส่วนถัดไปที่ต้องสแกน (ส่วนที่มี "2" แสดงในพื้นที่แสดงภาพตัวอย่าง) และแสดงภาพดังกล่าวในการแสดงภาพตัวอย่าง

[ปรับกรอบการครอบตัด]

หากคุณต้องการปรับพื้นที่ที่จะบันทึก ให้ลากกรอบการครอบตัด (กรอบเส้นประ) ที่แสดงในพื้นที่แสดงภาพตัวอย่าง

[บันทึก]

บันทึกภาพที่ต่อกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การสแกนต้นฉบับขนาดใหญ่จากแผ่นกระจก(P. 17)

กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่า]

คุณสามารถระบุรูปแบบข้อมูล ลำดับภาพ ปลายทางที่จะบันทึก ฯลฯ ได้ในระหว่างตรวจรูปขนาดย่อของผลลัพธ์การสแกน

ภาพขนาดย่อ

การเปลี่ยนลำดับการบันทึก: ลากและปล่อยภาพ

การหมุนภาพ: เลือกภาพ และคลิก []/[]

[ชื่อไฟล์]

ใส่ชื่อไฟล์ภาพที่จะบันทึก วันที่และตัวเลขสี่หลักเช่นเดียวกับ "_20XX0101_0001" จะเพิ่มต่อจากชื่อไฟล์

[บันทึกใน]

ระบุปลายทางที่จะบันทึกรูปภาพที่ถูกสแกน

ในการตั้งค่ามาตรฐาน ภาพจะถูกบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ [เอกสาร]/[เอกสารของฉัน]

[รูปแบบข้อมูล]

เลือกรูปแบบข้อมูลเมื่อบันทึกภาพ

[คุณภาพรูปภาพ JPEG]

หากคุณเลือก [JPEG/Exif] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ให้เลือกคุณภาพรูปภาพ

[การบีบข้อมูล PDF]

หากคุณเลือก [PDF (แยกเข้าไปในไฟล์หน้าเดียว)]/[PDF] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ให้เลือกอัตราส่วนการบีบอัดข้อมูล

[สร้างไฟล์ PDF ที่สนับสนุนการค้นหาคำสำคัญ]

หากคุณเลือก [PDF (แยกเข้าไปในไฟล์หน้าเดียว)]/[PDF] สำหรับ [รูปแบบข้อมูล] ไฟล์ PDF จะถูกสร้างขึ้นโดยแปลงอักขระในภาพเป็นข้อมูลตัวอักษร ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหาข้อความได้

[บันทึกไปที่โฟลเดอร์ย่อยด้วยวันที่ปัจจุบัน]

โฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามวันที่สแกนจะถูกสร้างขึ้นในปลายทางการบันทึกที่ระบุไว้ใน [บันทึกใน] และภาพจะถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การตรวจผลลัพธ์สแกนก่อนบันทึก(P. 22)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.